



Handleiding – Instruction Manual – Handheld – Manuel



NEXXT 2 in 1
kleding stomer
Garment steamer

Model NO.
CO230823

Lees de instructies • Please read the manual

Inhoudsopgave

NEDERLANDS	3
<i>NEXXT</i>	3
<i>BEDOELD GEBRUIK:</i>	3
<i>WAARSCHUWINGEN:</i>	3
<i>ALGEMENE INSTRUCTIES:</i>	3
<i>PERSONEN:</i>	5
<i>OPSLAG:</i>	5
<i>INHOUD VAN DE VERPAKKING:</i>	5
<i>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:</i>	5
<i>EERSTE GEBRUIK:</i>	5
<i>WATERRESERVOIR VULLEN:</i>	5
<i>GEBRUIK:</i>	6
<i>WEGGOOIEN EN RECYCLEN:</i>	6
<i>SERVICE EN GARANTIE:</i>	6
FRANÇAIS	8
<i>NEXXT</i>	8
<i>UTILISATION PRÉVUE :</i>	8
<i>AVERTISSEMENTS :</i>	8
<i>CONSIGNES GÉNÉRALES :</i>	8
<i>PERSONNES :</i>	9
<i>STOCKAGE :</i>	10
<i>CONTENU DE L'EMBALLAGE :</i>	10
<i>INSTRUCTIONS D'UTILISATION :</i>	10
<i>PREMIÈRE UTILISATION :</i>	10
<i>REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU :</i>	10
<i>UTILISATION :</i>	11
<i>ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :</i>	11
<i>SERVICE ET GARANTIE :</i>	11
DEUTSCH	12
<i>NEXXT</i>	12
<i>VORGESEHENE VERWENDUNG:</i>	12
<i>WARNHINWEISE:</i>	12
<i>ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:</i>	12
<i>PERSONEN:</i>	14
<i>LAGERUNG:</i>	14

<i>LIEFERUMFANG:</i>	14
<i>BEDIENUNGSANLEITUNG:</i>	14
<i>ERSTE VERWENDUNG:</i>	14
<i>BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS:</i>	14
<i>VERWENDUNG:</i>	15
<i>ENTSORGUNG UND RECYCLING:</i>	15
<i>KUNDENDIENST UND GARANTIE:</i>	15
ENGLISH	16
<i>NEXXT</i>	16
<i>INTENDED USE:</i>	16
<i>GENERAL INSTRUCTIONS:</i>	16
<i>PERSONS:</i>	17
<i>STORAGE:</i>	17
<i>PACKAGE CONTENTS:</i>	17
<i>USER MANUAL:</i>	18
<i>FIRST USE:</i>	18
<i>FILLING THE WATER TANK:</i>	18
<i>USAGE:</i>	18
<i>DISPOSAL AND RECYCLING:</i>	19
<i>CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY:</i>	19

NEDERLANDS

NEXXT

Nexxt is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten! Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

BEDOELD GEBRUIK:

Dit elektronische apparaat is ontworpen om kreuken in stoffen te verminderen met behulp van warme stoom. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge omgevingen en niet geschikt voor buitenshuis gebruik. Houd er rekening mee dat dit apparaat alleen bedoeld is voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële doeleinden. Laat kinderen niet zonder toezicht met dit apparaat omgaan, en zorg ervoor dat personen met fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische beperkingen altijd toezicht hebben.

WAARSCHUWINGEN:

Veiligheidsinstructies:

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

ALGEMENE INSTRUCTIES:

- Lees de handleiding zorgvuldig voordat je het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Misbruik van het apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding. Als het apparaat niet correct werkt, gevallen is of beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met onze klantenservice.
- Schakel het apparaat alleen in als alle onderdelen correct zijn bevestigd.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en mag niet commercieel of industrieel worden ingezet.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en plaats het op een goed geventileerde locatie, weg van ventilatieopeningen en direct zonlicht, en uit de buurt van warmtebronnen of lampen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de adapter of de stekker beschadigd is. Laat beschadigde onderdelen vervangen door de fabrikant of een geautoriseerd herstelbedrijf.
- Als het apparaat abnormaal gedrag vertoont, zoals ongebruikelijke geluiden of geuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.
- Controleer regelmatig op schade of slijtage aan het product. Als er sprake van is, gebruik het apparaat dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het apparaat alleen met de gespecificeerde wattage/voltage/ampère en haal altijd de stroom eraf voordat je onderdelen loskoppelt of opnieuw verbindt.
- Bedek het apparaat niet met objecten zoals kussens of kleding, omdat dit brandgevaar of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Haal het apparaat niet uit elkaar of probeer het zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Raak de interne onderdelen van het apparaat nooit aan om elektrische schokken te voorkomen. Laat alleen gekwalificeerde technici het apparaat openen.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of adapters niet, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Ophoping van stof kan elektrische schokken, elektrische lekken of brand veroorzaken door vonken of hitte van het netsnoer, dus houd het apparaat schoon.
- Laat het product niet vallen of sla er niet op. Als het product is beschadigd, koppel dan het netsnoer los en neem contact op met onze klantenservice.
- Zorg ervoor dat kabels niet beschadigd kunnen raken tijdens gebruik.
- Houd het apparaat weg van ontvlambare materialen en warmtebronnen. Plaats het niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterbronnen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer.
- Als het apparaat per ongeluk nat wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Raak het apparaat en het snoer niet aan met natte handen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het waterreservoir verwijdert om bij te vullen.
- Raak hete metalen onderdelen, heet water of stoom nooit aan om brandwonden te voorkomen. Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat ondersteboven, omdat er heet water in het reservoir kan zitten.
- Gebruik de kledingstomer niet in de buurt van andere elektronische apparaten, omdat de stoom kortsluiting kan veroorzaken.
- Wees voorzichtig tijdens het gebruik van het apparaat, want er komt hete stoom uit.

PERSONEN:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, mits ze onder toezicht staan en instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat niet als je slaperig bent of middelen hebt gebruikt die je reactietijd beïnvloeden, zoals pijnstillers of alcohol.
- Laat kinderen niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

OPSLAG:

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats buiten het bereik van kinderen wanneer je het niet gebruikt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

Controleer of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn in het pakket. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen ontbreken:

1 x NEXXT Kledingstomer

Accessoires:

1 x 300 ml waterreservoir

1 x 80 ml waterreservoir

1 x Textielborstel

1 x Handleiding

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

- Richt de stoom nooit op mensen of dieren, en plaats geen handen of andere lichaamsdelen voor de stoomkop.
- Gebruik het apparaat niet op textiel dat door mensen of dieren wordt gedragen.
- Plaats de stoomkop na gebruik niet op het stroomsnoer.

EERSTE GEBRUIK:

- Bij het eerste gebruik kan een kleine hoeveelheid geur en geluid normaal zijn, wat wordt veroorzaakt door het verwarmen van nieuwe onderdelen. Dit zou na de eerste paar keer gebruik moeten verdwijnen.

WATERRESERVOIR VULLEN:

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als je echter in een gebied met hard water woont, kan er snel kalkaanslag ontstaan.
- Om de levensduur van je kledingstomer te verlengen, raden we aan gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

- Gebruik geen geparfumeerd water, ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën, omdat deze schade aan je kledingstomer kunnen veroorzaken.

Volg deze stappen om het waterreservoir te vullen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het waterreservoir los van de kledingstomer.
2. Open de watertoevoerstop en vul het waterreservoir met 80 ml (klein reservoir) of 300 ml (groot reservoir) water.
3. Sluit de watertoevoerstop en plaats het waterreservoir terug op de kledingstomer.

GEBRUIK:

Kledingstukken kunnen gemakkelijker worden ontkreukt als je ze eerst goed ophangt na het wassen. Hang de kledingstukken op hangers om ze te stomen.

1. Bevestig de textielborstel voordat je het apparaat inschakelt om kreukels te verwijderen uit dikke en stevige stoffen.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. De blauwe indicatorlamp geeft aan dat de kledingstomer aan het opwarmen is. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de blauwe indicatorlamp uitgeschakeld is. Tijdens het stomen blijft de blauwe indicatorlamp branden om aan te geven dat de stoom wordt geproduceerd.
4. Druk op de stoomknop om de stoom in te schakelen.
5. Plaats de stomer bovenop het kledingstuk en werk voorzichtig naar beneden terwijl je de kledingstomer op de stof drukt. Voor het beste resultaat trek je de onderkant van het kledingstuk omlaag tijdens het stomen, zodat de stof strak staat. Hierdoor worden de vezels rechtgetrokken en drogen ze tot een glad, kreukvrij oppervlak.
6. Druk op de stoomknop om te stoppen met stomen of om de stoomtoevoer te pauzeren.
7. Haal na het stomen de stekker uit het stopcontact.
8. Verwijder en leeg het waterreservoir.
9. Plaats het waterreservoir terug en bewaar de kledingstomer buiten bereik van kinderen op een droge, stofvrije plaats.

WEGGOOIEN EN RECYCLEN:

Conform EU 2012/19/EU moet dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gegooid, maar moet het worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten. Het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten draagt bij aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op met je lokale overheid voor informatie over het inzamelpunt.

SERVICE EN GARANTIE:

Als je problemen ondervindt met je product, neem dan contact op met onze klantenservice via info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV

Telefoon: 088-0020610

Adres: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken

FRANÇAIS

NEXXT

Nexxt est la marque innovante proposant des gadgets de haute qualité pour la maison et ses environs. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et simplifiez votre vie. Toujours à un prix compétitif, car nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT ! Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce manuel complet pour éviter tout dommage corporel ou dommage au produit. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies scrupuleusement. Si vous avez des questions, des problèmes lors de l'installation ou des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

UTILISATION PRÉVUE :

Cet appareil électronique est conçu pour réduire les plis des tissus à l'aide de la vapeur chaude. Il est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur, dans des environnements secs, et n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Veuillez noter que cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sans surveillance, et assurez-vous que les personnes ayant des limitations physiques, sensorielles, mentales ou motrices sont toujours surveillées.

AVERTISSEMENTS :

Instructions de sécurité: Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'étouffement.

CONSIGNES GÉNÉRALES :

- Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une utilisation future.
- L'utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures personnelles et des dommages à l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions de ce manuel. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et contactez notre service clientèle.
- Allumez l'appareil uniquement si toutes les pièces sont correctement fixées.
- Ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil, car cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé, à l'abri des bouches d'aération, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou de lampes.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, l'adaptateur ou la fiche sont endommagés. Faites remplacer les pièces endommagées par le fabricant ou un service de réparation agréé.
- Si l'appareil présente un comportement anormal, tel que des bruits ou des odeurs inhabituels, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez notre service clientèle.
- Vérifiez régulièrement les dommages ou l'usure du produit. En cas de dommages, n'utilisez pas l'appareil et faites-le réparer par un personnel de maintenance agréé.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la puissance/voltage/ampérage spécifiés, et débranchez toujours l'alimentation avant de déconnecter ou reconnecter les pièces.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des objets tels que des coussins ou des vêtements, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne démontez pas l'appareil ni tentez de le réparer vous-même. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel de maintenance agréé pour éviter tout dommage et blessure personnelle.
- Ne touchez jamais les composants internes de l'appareil pour éviter les décharges électriques. Laissez uniquement les techniciens qualifiés ouvrir l'appareil.
- Ne surchargez pas les prises de courant, rallonges ou adaptateurs, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- L'accumulation de poussière peut provoquer des décharges électriques, des fuites électriques ou des incendies dus à des étincelles ou à la chaleur du cordon d'alimentation, donc maintenez l'appareil propre.
- Ne faites pas tomber le produit ni ne le frappez. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez notre service clientèle.
- Assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être endommagés pendant l'utilisation.
- Éloignez l'appareil des matériaux inflammables et des sources de chaleur. Ne le placez pas sur des surfaces chaudes ou près d'une flamme ouverte.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de douches, d'éviers ou d'autres sources d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Si cela se produit, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et cessez d'utiliser l'appareil.
- Si l'appareil est accidentellement mouillé, débranchez la fiche de la prise de courant et contactez immédiatement notre service clientèle. N'approchez pas l'appareil ni le cordon avec des mains mouillées.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de retirer le réservoir d'eau pour le remplir.
- Ne touchez jamais les pièces métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur pour éviter les brûlures. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil à l'envers, car de l'eau chaude peut être présente dans le réservoir.
- N'utilisez pas le défroisseur à proximité d'autres appareils électroniques, car la vapeur peut provoquer un court-circuit.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil, car de la vapeur chaude en sort.

PERSONNES :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, à condition qu'ils

soient sous surveillance et qu'ils aient reçu des instructions sur une utilisation sûre et compris les dangers.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes somnolent ou si vous avez pris des substances qui affectent votre temps de réaction, telles que des analgésiques ou de l'alcool.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance.
- Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas l'appareil pour jouer.

STOCKAGE :

- Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière, hors de la portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage. Contactez le fournisseur s'il manque des pièces :

1 x Défroisseur à vapeur NEXXT

Accessoires :

1 x Réservoir d'eau de 300 ml

1 x Réservoir d'eau de 80 ml

1 x Brosse textile

1 x Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux, et ne placez pas vos mains ou d'autres parties du corps devant la buse de vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil sur des textiles portés par des personnes ou des animaux.
- Ne placez pas la buse de vapeur sur le cordon d'alimentation après utilisation.

PREMIÈRE UTILISATION :

- Lors de la première utilisation, une légère odeur et du bruit peuvent être normaux, causés par le chauffage de nouvelles pièces. Cela devrait disparaître après les premières utilisations.

REEMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU :

- Cet appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet. Cependant, si vous vivez dans une région où l'eau est dure, des dépôts de calcaire peuvent se former rapidement.
- Pour prolonger la durée de vie de votre défroisseur à vapeur, nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée.
- N'utilisez pas d'eau parfumée, de détartrants, d'aides au repassage, d'eau chimiquement détartrée ou d'autres produits chimiques, car ils pourraient endommager votre défroisseur à vapeur.

Suivez ces étapes pour remplir le réservoir d'eau :

1. Débranchez la fiche de la prise de courant et déconnectez le réservoir d'eau du défroisseur à vapeur.
2. Ouvrez la vanne d'approvisionnement en eau et remplissez le réservoir d'eau avec 80 ml (réservoir de petite taille) ou 300 ml (réservoir de grande taille).
3. Fermez la vanne d'approvisionnement en eau et replacez le réservoir d'eau sur le défroisseur à vapeur.

UTILISATION :

Les vêtements seront plus faciles à défroisser si vous les suspendez correctement après les avoir lavés. Accrochez les vêtements sur des cintres pour les défroisser.

1. Attachez la brosse textile avant d'allumer l'appareil pour éliminer les plis des tissus épais et solides.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Le voyant bleu indique que le défroisseur à vapeur est en cours de chauffe. L'appareil est prêt à l'emploi lorsque le voyant bleu s'éteint. Pendant la défroissage, le voyant bleu reste allumé pour indiquer que la vapeur est produite.
4. Appuyez sur le bouton de vapeur pour activer la vapeur.
5. Placez le défroisseur au-dessus du vêtement et faites-le glisser doucement vers le bas tout en appuyant sur le tissu. Pour de meilleurs résultats, tirez le bas du vêtement vers le bas pendant le défroissage, de manière à tendre le tissu. Cela redressera les fibres et les fera sécher pour obtenir une surface lisse et sans plis.
6. Appuyez sur le bouton de vapeur pour arrêter la vapeur ou mettre la vapeur en pause.
7. Débranchez la fiche de la prise de courant après le défroissage.
8. Retirez et videz le réservoir d'eau.
9. Replacez le réservoir d'eau et rangez le défroisseur à vapeur hors de la portée des enfants, dans un endroit sec et exempt de poussière.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires en fin de vie, mais doit être déposé dans un point de collecte spécialisé pour la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Le recyclage des appareils ménagers usagés contribue à la protection de notre environnement. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur le point de collecte.

SERVICE ET GARANTIE :

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV

Téléphone : 088-0020610

Adresse: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, Pays Bas

DEUTSCH

NEXXT

Nexxt ist die innovative Marke für hochwertige Gadgets für Ihr Zuhause und seine Umgebung. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und erleichtern Sie Ihr Leben. Immer zu einem fairen Preis, denn wir glauben an erschwingliche Innovation für das moderne Leben. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben! Bevor Sie loslegen, empfehlen wir Ihnen dringend, diese vollständige Anleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche körperliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Bei Fragen, Problemen bei der Installation oder Unsicherheiten hinsichtlich der Sicherheit können Sie sich gerne unter info@conceptonlinebv.nl an uns wenden.

VORGESEHENE VERWENDUNG:

Dieses elektronische Gerät wurde entwickelt, um Falten in Stoffen mit Hilfe von heißem Dampf zu reduzieren. Es ist ausschließlich für den Innenbereich in trockenen Umgebungen vorgesehen und nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke vorgesehen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit diesem Gerät umgehen, und stellen Sie sicher, dass Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Einschränkungen immer beaufsichtigt werden.

WARNHINWEISE:

Sicherheitshinweise: Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf.
- Missbrauch des Geräts kann zu persönlichen Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, gefallen ist oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und darf nicht kommerziell oder industriell eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf, fern von Lüftungsöffnungen und direktem Sonnenlicht sowie fern von Hitzequellen oder Lampen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Adapter oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vom Hersteller oder von einer autorisierten Reparaturwerkstatt ersetzen.
- Wenn das Gerät abnormales Verhalten zeigt, wie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung des Produkts. Wenn solche vorliegen, verwenden Sie das Gerät nicht und lassen Sie es von autorisiertem Wartungspersonal reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den angegebenen Watt/Volt/Ampere, und trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie Teile trennen oder wieder verbinden.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen wie Kissen oder Kleidung, da dies Brandgefahr oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Wartungspersonal durchgeführt werden, um Schäden und persönliche Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie niemals die internen Teile des Geräts, um elektrische Schläge zu vermeiden. Lassen Sie nur qualifizierte Techniker das Gerät öffnen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, da dies Brand oder elektrische Schläge verursachen kann.
- Eine Ansammlung von Staub kann elektrische Schläge, Stromlecks oder Brände durch Funken oder Hitze des Netzkabels verursachen, halten Sie das Gerät sauber.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen oder schlagen Sie es nicht. Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker ab und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel während des Gebrauchs nicht beschädigt werden können.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien und Wärmequellen fern. Stellen Sie es nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe offener Flammen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn dies dennoch geschieht, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn das Gerät versehentlich nass wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie sofort unseren Kundendienst. Berühren Sie das Gerät und das Kabel nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserbehälter zum Nachfüllen entfernen.
- Berühren Sie keine heißen Metallteile, heißes Wasser oder Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts umgedreht, da sich heißes Wasser im Behälter befinden kann.
- Verwenden Sie den Kleiderdampfer nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, da der Dampf einen Kurzschluss verursachen kann.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, da heißer Dampf austreten kann.

PERSONEN:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit verwendet werden, vorausgesetzt, sie stehen unter Aufsicht und haben Anweisungen zur sicheren Verwendung erhalten und verstehen die Gefahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder Substanzen eingenommen haben, die Ihre Reaktionszeit beeinflussen, wie Schmerzmittel oder Alkohol.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt reinigen und warten Sie nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

LAGERUNG:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.

LIEFERUMFANG:

Vergewissern Sie sich, dass alle folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind. Kontaktieren Sie den Anbieter, wenn Teile fehlen:

1 x Nexxt Dampfglätter

Zubehör:

1 x 300-ml-Wasserbehälter

1 x 80-ml-Wasserbehälter

1 x Textilbürste

1 x Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Richten Sie den Dampf niemals auf Personen oder Tiere und halten Sie Ihre Hände oder andere Körperteile niemals vor die Dampfdüse.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Kleidung, die von Personen oder Tieren getragen wird.
- Platzieren Sie die Dampfdüse nach Gebrauch nicht auf dem Netzkabel.

ERSTE VERWENDUNG:

- Bei der ersten Verwendung können leichte Gerüche und Geräusche auftreten, die durch das Erhitzen neuer Teile verursacht werden. Dies sollte nach den ersten Verwendungen verschwinden.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS:

- Dieses Gerät ist für die Verwendung mit Leitungswasser ausgelegt. Wenn Sie jedoch in einer Region mit hartem Wasser leben, können sich Kalkablagerungen schnell bilden.
- Um die Lebensdauer Ihres Dampfglätters zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser.
- Verwenden Sie kein duftendes Wasser, Entkalker, Bügelhilfen, chemisch enthärtetes Wasser oder andere Chemikalien, da sie Ihren Dampfglätter beschädigen könnten.

Befolgen Sie diese Schritte, um den Wasserbehälter zu füllen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie den Wasserbehälter vom Dampfglätter.
2. Öffnen Sie den Wasserzulauf und füllen Sie den Wasserbehälter mit 80 ml (kleiner Behälter) oder 300 ml (großer Behälter).
3. Schließen Sie den Wasserzulauf und setzen Sie den Wasserbehälter wieder auf den Dampfglätter.

VERWENDUNG:

Die Kleidung wird nach dem Waschen leichter geglättet, wenn Sie sie richtig aufhängen.

Hängen Sie die Kleidungsstücke auf Bügel, um sie zu glätten.

1. Befestigen Sie die Textilbürste, bevor Sie das Gerät einschalten, um Falten aus festen und dicken Stoffen zu entfernen.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Die blaue Anzeige zeigt an, dass der Dampfglätter aufheizt. Das Gerät ist einsatzbereit, wenn die blaue Anzeige erlischt. Während des Glättungsvorgangs bleibt die blaue Anzeige eingeschaltet, um anzuzeigen, dass Dampf erzeugt wird.
4. Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampf zu aktivieren.
5. Platzieren Sie den Dampfglätter über dem Kleidungsstück und ziehen Sie ihn sanft nach unten, während Sie auf den Stoff drücken. Ziehen Sie den unteren Teil des Kleidungsstücks während des Glättungsvorgangs nach unten, um den Stoff zu straffen. Dadurch werden die Fasern gerichtet und trocknen für eine glatte, faltenfreie Oberfläche.
6. Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampf zu stoppen oder zu pausieren.
7. Ziehen Sie den Stecker nach dem Glätten aus der Steckdose.
8. Entnehmen Sie den Wasserbehälter und entleeren Sie ihn.
9. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein und bewahren Sie den Dampfglätter außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Recycling von ausgedienten Haushaltsgeräten trägt zum Schutz unserer Umwelt bei. Kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur Sammelstelle zu erhalten.

KUNDENDIENST UND GARANTIE:

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV

Telefon: 088-0020610

Adresse: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, Die Niederlande

ENGLISH

NEXXT

Nexxt is the innovative brand offering high-quality gadgets for your home and surroundings. Choose long-lasting comfort with our inspiring items and simplify your life. Always at a competitive price, as we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products! Before you begin, we strongly recommend that you carefully read this comprehensive manual to avoid any personal injury or product damage. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed diligently. If you have any questions, installation issues, or safety concerns, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

INTENDED USE:

This electronic device is designed to reduce fabric wrinkles using hot steam. It is intended for indoor use only, in dry environments, and is not suitable for outdoor use. Please note that this device is for household use only and should not be used for commercial or industrial purposes. Never allow children to use this device unsupervised, and ensure that individuals with physical, sensory, mental, or motor limitations are always supervised.

WARNINGS: Safety Instructions:

Keep packaging materials out of the reach of children and pets to prevent choking hazards.

GENERAL INSTRUCTIONS:

- Read the manual carefully before using the device and keep it for future use.
- Misuse of the device can result in personal injury and damage to the device.
- Use the device only in accordance with the instructions in this manual. If the device is not functioning correctly, has fallen, or is damaged, do not use it and contact our customer service.
- Only turn on the device when all parts are properly attached.
- Never insert objects into the device's openings as this can cause an electric shock.
- This device is intended for household use only and should not be used for commercial or industrial purposes.
- Use the device indoors only and place it in a well-ventilated area, away from ventilation openings, direct sunlight, heat sources, or lamps.
- Do not use the device if the power cord, adapter, or plug is damaged. Have damaged parts replaced by the manufacturer or an authorized repair center.
- If the device exhibits abnormal behavior, such as unusual noises or odors, unplug it immediately from the power outlet and contact our customer service.
- Regularly inspect the product for damage or wear. If such issues are present, do not use the device and have it repaired by authorized maintenance personnel.
- Use the device only with the specified wattage/voltage/ampere rating and always disconnect the power supply before disconnecting or reconnecting parts.

- Do not cover the device with objects like cushions or clothing, as this may create a fire hazard or electric shock.
- Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself. Repairs should only be performed by authorized maintenance personnel to avoid damage and personal injury.
- Never touch the device's internal components to avoid electric shocks. Allow only qualified technicians to open the device.
- Do not overload power outlets, extension cords, or adapters, as this can cause a fire or electric shock.
- Accumulation of dust can cause electric shocks, current leaks, or fires due to sparking or heat from the power cord. Keep the device clean.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, unplug it and contact our customer service.
- Ensure that cables cannot be damaged during use.
- Keep the device away from flammable materials and heat sources. Do not place it on hot surfaces or near open flames.
- Do not use the device near bathtubs, showers, sinks, or other sources of water.
- Never submerge the device in water or other liquids. If this happens, unplug it immediately and discontinue use.
- If the device is accidentally exposed to moisture, unplug it and contact our customer service immediately. Do not touch the device and the cord with wet hands.
- Disconnect the plug from the power outlet before removing the water tank for refilling.
- Do not touch hot metal parts, hot water, or steam to avoid burns. Be cautious when using the device upside down, as hot water may be present in the tank.
- Do not use the clothes steamer near other electronic devices, as steam can cause a short circuit.
- Be cautious when using the device, as hot steam may escape.

PERSONS:

- This device can be used by children aged 8 and older and by persons with limited physical, sensory, or mental capabilities, provided they are supervised and have been given instructions for safe use and understand the dangers.
- Do not use the device if you are drowsy or have taken substances that affect your reaction time, such as painkillers or alcohol.
- Do not allow children to clean and maintain the device unsupervised.
- Ensure that children do not use the device for play.

STORAGE:

- Unplug the plug from the power outlet when you are not using the device.
- Store the device in a dry, dust-free place, out of the reach of children when not in use.

PACKAGE CONTENTS:

Ensure that all of the following items are present in the package. Contact the supplier if any parts are missing:

1 x Nexxt Clothes Steamer

Accessories:

- 1 x 300 ml Water Tank
- 1 x 80 ml Water Tank
- 1 x Textile Brush
- 1 x User Manual

USER MANUAL:

- Never direct steam toward people or animals, and never place your hands or other body parts in front of the steam nozzle.
- Do not use the device on clothing worn by people or animals.
- Do not place the steam nozzle on the power cord after use.

FIRST USE:

- During the first use, there may be slight odors and sounds, which are normal and caused by heating new parts. These should dissipate after the initial uses.

FILLING THE WATER TANK:

- This device is designed for use with tap water. However, if you live in an area with hard water, lime deposits may build up quickly.
- To extend the lifespan of your clothes steamer, we recommend using distilled or demineralized water.
- Do not use scented water, descalers, ironing aids, chemically softened water, or other chemicals as they may damage your clothes steamer.

Follow these steps to fill the water tank:

1. Unplug the device from the power outlet and disconnect the water tank from the clothes steamer.
2. Open the water inlet and fill the water tank with 80 ml (small tank) or 300 ml (large tank) of water.
3. Close the water inlet and reattach the water tank to the clothes steamer.

USAGE:

Clothes will be easier to steam if you hang them correctly after washing. Hang clothes on hangers to steam them.

1. Attach the textile brush before turning on the device to remove wrinkles from thick and solid fabrics.
2. Plug the plug into the power outlet.
3. The blue indicator light indicates that the clothes steamer is heating up. The device is ready for use when the blue indicator light turns off. During steaming, the blue indicator light remains on to indicate that steam is being produced.
4. Press the steam button to activate the steam.
5. Place the clothes steamer above the garment and gently slide it downward while pressing on the fabric. For best results, pull the bottom of the garment downward during steaming to stretch the fabric. This will straighten the fibers and allow them to dry for a smooth, wrinkle-free surface.
6. Press the steam button to stop or pause the steam.

7. Unplug the plug from the power outlet after steaming.
8. Remove and empty the water tank.
9. Reattach the water tank and store the clothes steamer out of the reach of children in a dry, dust-free place.

DISPOSAL AND RECYCLING:

In accordance with European Directive 2012/19/EU, this device should not be disposed of with regular household waste at the end of its life but should be taken to a specialized collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Recycling of used household appliances contributes to the protection of our environment. Contact your local authorities for information on the collection point.

CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY:

If you encounter issues with your product, please contact our customer service at info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV

Phone: 088-0020610

Address: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, The Netherlands