NEXXT

Torenkachel met vlam

CO100426



Gebruikershandleiding

NL

EN

DE

FR

- ALLEEN VOOR BINNENSHUISGEBRUIK -

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij onder continu toezicht.
- Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de juiste, normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, de instellingen aanpassen, reinigen of onderhoud uitvoeren.
- LET OP: sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra aandacht worden besteed aan situaties waarin kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

Opmerkingen

- Lees alle instructies voordat u de kachel gebruikt.
- Het is ten strengste verboden om de stekker in of uit het stopcontact te steken in plaats van de aan/uit-schakelaar te gebruiken.
- Gebruik deze heteluchtkachel niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het is ten strengste verboden om hetzelfde stopcontact te gebruiken met andere apparaten met een hoog vermogen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer er niemand in de buurt is.
- Het is ten strengste verboden om de kachel te gebruiken op plaatsen waar een elektrische schok mogelijk is of waar de kachel kan omvallen.
- Als er iets mis is met de kachel, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en stuur het naar een servicevertegenwoordiger.
- Waarschuwing: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.
- De betekenis van het cijfer  in de markering is "WAARSCHUWING: NIET AFDEKKEN".
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Er kan een licht geluidje hoorbaar zijn bij het in- en uitschakelen. Dit is normaal, omdat het materiaal uitzet bij verwarming en krimpt bij afkoeling. Maak u hier geen zorgen over.
- Het gebruikte verwarmingselement is speciaal behandeld en heeft een lange levensduur. Gebruik geen ander verwarmingselement in plaats hiervan.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar personen verblijven die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.
- Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen.
- Gebruik de kachel niet als er zichtbare schade is.
- Plaats deze kachel op een horizontale en stabiele ondergrond of bevestig hem aan de muur, indien van toepassing.
- WAARSCHUWING: Om brandgevaar te verminderen, dient u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minimaal 1 meter afstand van de luchtuitlaat te houden.
- Let op: de CO100426 heeft een knoopbatterij in de afstandsbediening.

WAARSCHUWING

- BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood.
- Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
- Sluit batterijen niet kort.
- Verhit batterijen niet.
- Verwijder batterijen uit het apparaat als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, tenzij het om een noodgeval gaat.
- Kies altijd de juiste maat en het juiste type batterij voor het beoogde gebruik.
- Bewaar de bijgeleverde informatie over de juiste batterijkeuze.
- Reinig de batterijcontacten en die van het apparaat voordat u de batterijen plaatst.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en –).
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Demonteer batterijen niet.
- Gooi batterijen niet in het vuur, tenzij onder goedgekeurde en gecontroleerde omstandigheden.
- Batterijen mogen via de gemeentelijke afvalinzameling worden afgevoerd, mits er geen plaatselijke regels zijn die dit verbieden.

Inleiding

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw ventilatorkachel gebruikt, zodat u deze correct kunt gebruiken.
- Lees deze handleiding aandachtig door.

Korte productintroductie

- De ventilatorkachels uit deze serie maken gebruik van PTC-verwarmingstechnologie. Ze hebben een hoog verwarmingsrendement, zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling en zijn breed inzetbaar.

Technische parameters

Nominaal vermogen : 2000W
Nominale spanning : 200-240V ~
Frequentie : 50-60Hz
Klasse II


Gebruik

- Controleer voor gebruik:
  A. Het verwarmingselement en de elektrische bedrading mogen niet beschadigd zijn.
  B. Gebruik geen stopcontact met een vermogen lager dan 10A om ongelukken te voorkomen.
- Plaats de ventilatorkachel op een vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Schakel eerst de stroom in.



- Schakel de stroom in, LED-display "--"; zie afbeelding 1.1
- Druk op " ⏻ " als volgt: AAN (stand-by), LED-display Omgevingstemperatuur, UIT (Ventilator blijft 30 seconden draaien na het uitschakelen van het apparaat na het verwarmen, LED-display "--"), zie afbeelding 2.1
- Opmerking: druk alleen op " ⏻ " om AAN te zetten (stand-by, LED-display Omgevingstemperatuur), dan kunt u het verwarmen, de temperatuur instellen en de vlam inschakelen.

- Druk op " ☼ " als volgt: Ventilator aan, Lage warmte (1400W), Hoge warmte (2000W), Verwarming stoppen (Ventilator blijft 30 seconden draaien, LED-display toont omgevingstemperatuur, stand-by); zie afbeelding 3.1-3.3
- Druk op " ♨ " als volgt: Vlam AAN, Vlam UIT; zie afbeelding 4.1
- Druk op " 🕒 ": om de timer in te stellen: 1 uur, 2 uur, 3 uur, ... 8 uur; zie afbeelding 5.1-5.3
- Druk op " ↻ ": om de zwenkfunctie AAN of UIT te zetten; zie afbeelding 6.1
- Druk op " ± ": om de temperatuur in te stellen, temperatuurbereik: 18-45 °C; zie afbeelding 7.1-7.2
  - Bij gebruik van de afstandsbediening om de temperatuur in te stellen:
  - Druk eerst op " ± " op de afstandsbediening,
  - Druk vervolgens op "+" of "-" om de temperatuur in te stellen.
- Opmerking: In de modus voor het instellen van de temperatuur kunt u de temperatuur opnieuw instellen door simpelweg op "+" of "-" te drukken.
- Bijvoorbeeld: de omgevingstemperatuur is 25 °C. Zie afbeelding 8.1.
- Als de ingestelde temperatuur gelijk is aan of lager is dan de omgevingstemperatuur, stopt het apparaat met verwarmen. Zie afbeelding 8.2-8.3.
- Als de ingestelde temperatuur 1-2 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur, schakelt het apparaat over naar een lagere temperatuurstand. Zie afbeelding 8.4-8.5.
- Als de ingestelde temperatuur hoger is dan of gelijk is aan de omgevingstemperatuur +3 °C, schakelt het apparaat over naar een hogere temperatuurstand. Zie afbeelding 8.6.
- Wanneer het apparaat meer dan 50 graden kantelt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.
- De bediening via de afstandsbediening is hetzelfde.
- Opmerking: Het indicatielampje brandt wanneer de betreffende functie actief is.




- Als u de verwarming niet meer gebruikt, schakel dan alle stroomschakelaars uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als u de verwarming wilt verplaatsen, schakel dan de stroomschakelaars uit, trek de stekker uit het stopcontact en pak de handgreep aan de achterkant van de convector vast.

Onderhoud

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u de verwarming schoonmaakt.
- Het is ten strengste verboden om de radiator met water te reinigen. U kunt hem schoonmaken met een zachte, vochtige doek en een beetje neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen andere oplosmiddelen zoals benzine.
- De ventilatorverwarming mag pas worden gebruikt of opgeborgen nadat deze volledig is afgekoeld en gedroogd.
- Als u de verwarming niet meer gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en bewaar deze op een droge plaats in een roestvrije plastic zak. De originele verpakking heeft de voorkeur.
- Batterij vervangen



Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT
is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!
Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via
info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
Smitspol 7 A-31
3861 RS Nijkerk
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl